



## SECU-TOOL

Secu-Tool Installationswerkzeuge erleichtern Ihnen die Montage der Kunststoffspiralen (Secu-Guards). Sie sind in zwei Größen erhältlich:

Spiraldurchmesser 20 – 50 mm → kleines Werkzeug

Spiraldurchmesser 61 – 140 mm → großes Werkzeug

Art-Nr.	Anwendung	Maße	VE/Stk.
01-04-001-001	für Spiralen 12 - 50 mm	klein	1
01-04-001-002	für Spiralen 63 - 140 mm	groß	1

*Wir bringen Ihre Idee in Form!*

Installationshinweis:

Wickeln Sie zunächst zwei Gänge des Secu-Guard auf den Schlauch/Schlauchbündel. Am besten Sie beginnen damit in der Mitte des Schlauches. Legen Sie nun die Spirale über den Zapfen, wobei das längere Ende der Feder von oben auf dem Schlauch und zwischen einer Wicklung liegen sollte. Durch drehen des Werkzeuges wickelt SECU-GUARD sich um den Schlauch.